NBX

Instrucciones para armado de


Silla Gaming NBX-575N

gamingseries


Por favor siga los siguientes pasos para armar exitosamente su silla gaming. Verifique que el contenido de la caja coincida con el descripto en este manual.



A*16



B*6




(M8*20)




(M5*8)


Partes del producto




I x 1




J x 1



K x 5



Mx1




Corto

Largo


Fx1



H x 1




Nx1



D x 1

E x1




G x 1




L x1


1




2



3






A*4


Por favor siga los siguientes pasos para armar exitosamente su silla gaming. Verifique que el contenido de la caja coincida con el descripto en este manual.

Back


4


E
G
A


5



Asegúrese de
alinear el agujero
con el mecanismo

6


N
B
A
A
M
A
B
A
A*4
B*4

7


A
B
L
A
B
Largo
Corto
A*4
B*2


Tire de la palanca hacia
afuera, luego ajuste
la altura de la silla.
Ajuste
Bloquear
Es posible que si el
mecanismo es nuevo
requiera activarse
algunas veces hasta
que funcione
de forma óptima.
Frente
Ajustar
Aflojar
Ajuste la
inclinación
del respaldo